

EvvGC 三轴无刷控制器升级固件方法

准备工作：


1、FTDI 设备（另购）；




2、安装刷机程序（Flash Loader Demonstrator）,可在群共享里找到。


刷机方法：


- 1、设置 BOOT0 跳线，短接 BOOT0；
- 2、连接 UART1 到 FTDI 设备。





3、打开软件，照如下设定，一路 NEXT














如上图显示即刷好了。

如果要连续刷板子，请先一路 back 回去，再换板子，不然程序不能继续刷机。

