

LIEBER WIFI BOX 说明书

* 本产品可通过图像发射器信号即（AV 信号）转数字信号，即将视频信号传输到手机或者电脑上，能与智能手机和平板电脑通过 WI-FI 功能进行点对点通讯，该产品可进行拍照和录制视频。通过 APP 直接存储到手机的存储器中。不需要借助任何外部网络，如 WI-FI 路由器等等，近距离让使用者对感兴趣的场景进行数据采集设备。该产品支持安卓及苹果系统。

* （视频功能）本装置上电大概 10 秒左右，即可变成 AP 模式，可以通过智能终端（智能手机、电脑）找到本装置的 WIFI 设备名称，无需任何设置，连接上本 WIFI 后，打开接收视频软件，即可实时观看由装置传回来的模拟视频画面，由显示终端完成视频显示，录像，拍照等应用功能的处理工作。

特点：

* 支持多种便携式智能移动设备和 HDMI 高清显示设备

* 内置 5.8G 与 2.4G 双模传

* 配合低延时摄像设备使用，真正意义上实现爽飞 FPV 效果.

* 多从机工作模式,可多点同时接入多台地面端作为图像接收设备，体验一人一屏的观赏乐趣.

* 超远视距，配合发射，可以传 2-4KM.

操作方法:

一.打开电源开关

二.在终端设备（手机或平板电脑）上找到相应 WIFI 名称：HDAVfa49effe(安卓系统)，苹果系统先下载：蓝色妖姬。

苹果系统：先找到相应的 WIFI :HDAVfa49effe,然后在浏览器打开链接

👉 <https://itunes.apple.com/cn/app/lan-se-yao-jiwifi-she-xiang-tou/id738364579?mt=8> 或者扫描



或者直接在 APP 里下载：蓝色妖姬。





安卓系统：先下上传 WIFI 视频软件， 安卓软件V1.3.2.apk 在官网上下载，找到相

应 WIFI 名称：HDAVfa49effe，找开 WIFI 视频即可

三.查看发射系统是否正常，正常即可拍摄观看图像

产品操作指示



- 1. 电源控制开关；
 - 1.1 轻按 1-2 秒为开机，L1-L5 灯亮，L1-L4 为电量指示灯，L5 为电源指示灯；
 - 1.2 再轻按 1-2 秒退出电量显示；
 - 1.3 长按 5 秒为关机
- 2. LED 指示灯；
 - 2.1 充电指示灯（L1-L4），充电时 L1-L4 为跑马指示，L1-L3 长亮，L4 闪烁时，电量已充满，本机使用时，L4-L1 递减，当 L1 闪烁时表示电量不足，及时充电；
- 3.USB 接口
 - 3.1 与外部设备（充电电源 5V，1A/2A_o）、电脑等连接，给内置电池充电（充电时本机不工作）
- 4.电源指示灯
 - 4.1 开灯时电源指示灯常亮
- 5. 2.4G 天线接口
- 6. 5.8G 天线接口
- 7. 频点选择按键
- 8. 数码显示管：显示该工作频点

常见问题解答

故障现像	问题分析
电源指示灯不亮	是否有电
终端设备无图像	发射端是否开启，是否相同频点