


STORM OSD 升级指南

1、解压缩文件




2、安装驱动




3、连接设备并将 STORM OSD 主板通电，注意按照图示连接升级器与 OSD 主板



4、点击 STORM Update.exe 文件进行升级



升级过程如上图，升级过程中请勿断开升级器或 OSD 电源



升级完成后点击 OK 按钮完成升级，断开升级器后再断开 OSD 电源即完成升级。